

REXANT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВЫЖИГАТЕЛЬ (ПИРОГРАФ) ПО ДЕРЕВУ

12-0142

НАЗНАЧЕНИЕ

Выжигатель (пирограф) предназначен для выжигания рисунков или орнамента на деревянных предметах, коже, пробке и т. д.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Основной блок – 1 шт.
2. Выжигательная ручка с жалом – 1 шт.
3. Руководство пользователя – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: ~230 В (AC)

Потребляемая мощность: 40 Вт

Питание ручки выжигателя: 1,6 В (DC)

Температурный диапазон: 450...750 °С

Время разогрева до рабочей температуры: 15-25 сек

УСТРОЙСТВО ВЫЖИГАТЕЛЯ

1. Основной блок
2. Выжигательная ручка
3. Выжигательное жало
4. Кнопка включения/выключения
5. Индикатор нагрева
6. Поворотный переключатель температуры
7. Шнур питания



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ Для предотвращения получения травм и повреждения устройства соблюдайте следующие требования безопасности:

- Перед началом использования внимательно прочитайте данное руководство пользователя.
- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений любой части прибора или шнура питания ни в коем случае не включайте его в розетку.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Если вы не пользуетесь прибором, всегда выключайте его.
- Не держите шнур питания около горячих поверхностей или острых предметов.
- Не трогайте жало выжигателя, во время работы оно сильно нагревается.
- Не используйте прибор вблизи горючих материалов или веществ.
- Перед использованием разместите основной блок на устойчивой, ровной поверхности.
- Во время выжигания могут выделяться вредные испарения. Используйте прибор только в хорошо проветриваемых помещениях.
- Не используйте прибор на таких материалах как пластик или искусственная кожа.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Не разбирайте устройство и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Не подпиливайте и не деформируйте жало паяльника, это приведет к его повреждению.
- Работы по замене насадок и чистке производите только в отключенном от сети состоянии.
- Дайте устройству остыть перед очисткой или хранением.
- После использования выключите прибор и выньте шнур питания из розетки. Не тяните за шнур питания, вынимайте только за вилку.
- Данный прибор соответствует стандартам безопасности: TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

РАБОТА С ВЫЖИГАТЕЛЕМ

• При первом использовании:

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Установите прибор на ровную, устойчивую поверхность.
3. Подключите кабель питания к электрической розетке.

• Подготовка и начало работы:

1. Переведите выключатель на лицевой панели в положение ВКЛ (I) для включения устройства. Загорится индикатор нагрева.
2. С помощью поворотного переключателя установите нужную температуру (от 450 до 750 градусов).
3. Прибор используется для выжигания на таких материалах как дерево и кожа.
4. После окончания работы переведите выключатель в положение ВЫКЛ (O) и позвольте прибору полностью остыть, перед тем как убрать на хранение.

• Установка/замена выжигательного жала:

⚠ Внимание! Для предотвращения получения ожогов, дождитесь пока прибор полностью остынет после использования, прежде чем прикасаться к нагревающимся элементам.

1. Открутите два винта наконечника и извлеките жало.
2. Установите новое жало и крепко затяните винты.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

- При возникновении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и обратитесь в специализированный сервисный центр.
- При повреждении шнура питания не пытайтесь самостоятельно заменить его, обратитесь в сервисный центр для замены.
- Перед очисткой отключите прибор от сети.
- Протрите корпус прибора слегка влажной тканью или губкой. Не используйте абразивные средства или растворители.
- От правильного ухода за прибором зависит продолжительность, качество его работы и пожарная безопасность.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение осуществляется в упаковке производителя в сухом (с влажностью до 45 %), отапливаемом помещении при температуре 0...+45 °С.

Транспортировка допускается в упаковке изготовителя, любым видом крытого транспорта, который обеспечивает защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их. Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия.

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
2. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, защитных экранов и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
3. Настоящая гарантия действительна при предъявлении оригинала настоящего талона, оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
4. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	



Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, деревня Путилково, дом 11

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.