

- III. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
- IV. Возникновение дефектов в результате химического, механического или иного воздействия.
- V. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
- VI. Использование неоригинальных аксессуаров.
- VII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных Сервисных центрах.
7. Настоящая гарантия действительна при предъявлении оригинала настоящего талона, оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
8. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| | |
|--------------------------------|--|
| Наименование товара | |
| Модель (артикул производителя) | |
| Место продажи | |
| Дата продажи | |
| Печать и подпись продавца | |
| Подпись покупателя | |

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»
 Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»
 Адрес импортера: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



REXANT

Руководство по эксплуатации Переключатель HDMI 3x1



Арт. 17-6912

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!
Внимательно изучите данное Руководство по эксплуатации для правильного, безопасного и комфортного использования переключателя.

НАЗНАЧЕНИЕ

Переключатель HDMI 3*1 REXANT позволяет подключить сразу три источника сигнала к телевизору или монитору с HDMI-выходом. С помощью переключателя HDMI можно с легкостью переключать источники видеосигнала, не отключая кабель. Это очень удобно, когда у вас дома игровая приставка и компьютер подключаются к телевизору. С HDMI-переключателем не нужно постоянно отсоединять и подсоединять кабель от телевизора к приставке и к компьютеру. Просто соедините их с помощью переключателя REXANT и наслаждайтесь изображением в высоком качестве. А если возникает необходимость включить приставку вместо ПК или наоборот, то просто нажмите кнопку на переключателе. Переключатель HDMI позволяет быстро и легко распределять сигнал, при этом используя обычный HDMI-кабель. Изделие поддерживает все HDMI-устройства, такие как DVD-плееры, спутниковые приставки, телевизоры и HDMI-мониторы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Входные разъемы | гнездо HDMI*3 шт. |
| Выходные разъемы | гнездо HDMI*1 шт. |
| Материал | пластик |
| Поддержка версии HDMI | от 1.3 и выше |
| Поддерживаемые форматы разрешения | HD, FullHD |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- HDMI-переключатель – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Прекратите эксплуатацию изделия при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений. Обратитесь в Сервисный центр.
- Не допускайте попадания воды на изделие.
- Не подвергайте изделие воздействию солнечных лучей.
- Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать детей к эксплуатации изделия.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно.
- Не вносите изменения в конструкцию изделия.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Извлеките переключатель из упаковки.
 2. Перед началом работы проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей/механических повреждений.
- ⚠ Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей/

механических повреждений.

3. Подключите HDMI-кабель к источнику сигнала и к переключателю через входное гнездо HDMI.
4. Повторите пункт 3 для двух других источников сигнала.
5. Подключите HDMI-кабель к телевизору (либо к монитору) и к переключателю через выходное гнездо HDMI.
6. При необходимости переключения источника сигнала – нажмите кнопку «SELECT».

ХРАНЕНИЕ

- Хранение изделия необходимо осуществлять в выключенном состоянии в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °С.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделия осуществляется в выключенном состоянии, в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Транспортировка допускается при температуре -30...+50 °С.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Мы предоставляем гарантию сроком на 12 месяцев при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и связанные с материалами и работой. В этом случае Потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия.
4. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:
 - I. Изделие должно быть приобретено только на территории России.
 - II. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением всех правил.
5. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее изделие и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
6. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - I. Неправильное использование изделия, не соответствующее данному Руководству по эксплуатации.
 - II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.