

ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ

FL-8909 (KBT)

серия «EXPLORER»

инструкция по эксплуатации



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Переносной светодиодный фонарь, с поворотной подставкой, фиксирующейся в нескольких положениях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды COB 3W LED и SMD 1W LED
- Яркость светового потока: 200 лм
- Дальность: 20 м
- Время непрерывной работы: от 7 до 70 часов
- Прочный пластиковый корпус
- Режимы работы:
COB 3W: полная яркость, частичная яркость
SMD 1W: полная яркость
- Поворотная рамка с вращающимся магнитом для установки фонарика в различных положениях
- Складывающийся крючок и клипса для подвешивания
- Прорезиненная кнопка включения
- Питание: 4 батарейки AA (в комплект не входят)
- Вес (без батарей): 130 г
- Габариты: 155x60x31 мм

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Не направляйте свет фонаря в глаза окружающим!



Не позволяйте детям самостоятельно пользоваться фонарем!



Не оставляйте фонарь под дождем, снегом, в условиях высокой влажности!

ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ БАТАРЕЙ

1. Отключите фонарь
2. Отодвиньте фиксатор «OPEN» согласно указательной стрелке и откройте крышку батарейного отсека
3. Аккуратно извлеките использованные батареи
4. Установите новые батареи и закройте крышку батарейного отсека

При установке внимательно следите за правильностью расположения батареи в отсеке согласно знаков +/-

! Утилизируйте батареи в соответствии с федеральным, либо региональным законом России или стран-участников Таможенного союза.

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Для выбора режимов используйте кнопку включения на передней панели фонаря

1. COB 3W:

«Режим полной яркости» - первое короткое нажатие кнопки включения
«Режим частичной яркости» - второе короткое нажатие кнопки включения

2. SMD 1W:

«Режим полной яркости» – третье короткое нажатие кнопки включения

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Фонарь кемпинговый FL-8909 – 1 шт.
- Упаковка (блистер) - 1 шт.

ХРАНЕНИЕ

Храните фонарь в сухом помещении, при комнатной температуре окружающего воздуха, в закрытом и недоступном для детей месте.

Информацию о сроках и условиях гарантийного хранения Вы можете узнать на сайте www.kvt.su

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И СРОК СЛУЖБЫ

Информация о сроках гарантийного обслуживания вы можете узнать на сайте www.kvt.su

УТИЛИЗАЦИЯ



После вывода из эксплуатации прибор должен быть упакован на утилизацию в порядке, установленном потребителем, либо в соответствии с федеральным, либо региональным законом России или стран-участников Таможенного союза.

АДРЕСА И КОНТАКТЫ

Сервисный центр:
248033, Россия, г. Калуга
Пер. Секиотовский, д. 12
Тел.: (4842) 595-260, (4842) 596-052



WWW.KVT.SU