



**Звонок беспроводный А03, А04, А05**  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**(ПАСПОРТ)**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)**

**Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки ЭРА и доверие к нашей компании!

Данный документ распространяется на беспроводные звонки ЭРА моделей А03, А04, А05 и предназначен для руководства по монтажу, подключению и эксплуатации. Беспроводные звонки ЭРА предназначены для дистанционного звукового оповещения в жилых, общественных и служебных помещениях посредством нажатия на беспроводную кнопку. Звонок обеспечивает широкий выбор мелодий звонка. Звуковой сигнал дублируется световой индикацией.



**! Внимательно изучите данное руководство перед использованием устройства и**

**сохраните его до конца эксплуатации**

**! Информация о видах опасных воздействий**

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Технические характеристики беспроводных звонков ЭРА приведены в таблице 1. Кнопка является передатчиком беспроводного сигнала, звонок – приемником.

Таблица 1

Наименование параметра	A03	A04	A05
Способ передачи сигнала	Беспроводной		
Радиус действия (на открытом пространстве), м, не менее	100		
Возможность настройки мелодии	Да		
Количество полифонических мелодий	32		
Напряжение питания звонка, В, постоянное	3,0		
Количество элементов питания звонка, шт.	2		
Типоразмер элементов питания звонка (1,5В)	AAA (LR03)		
Напряжение питания кнопки, В, постоянное	12		
Количество элементов питания кнопки, шт.	1		
Типоразмер элемента питания кнопки	A23 (8LR23)		
Температура эксплуатации изделия, °С	от минус 20 до плюс 50		
Относительная влажность, %, не более	80		
Степень защиты кнопки	IP20		
Степень защиты звонка	IP20		
Размеры корпуса звонка, ДхШхВ, мм	55x32x103	52x30x98	55x30x100
Размеры корпуса кнопки, ДхШхВ, мм	45x15x80		
Срок службы	2 года		

## 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки беспроводного звонка.

Таблица 2.

Беспроводной звонок, шт.	1
Кнопка, шт.	1
Элемент питания А23, шт.	1
Руководство по эксплуатации, экз.	1
Упаковка, комплект	1

Элементы питания звонка в комплект не входят.

## 3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### 3.1. Включение.

Для включения звонка необходимо:

- 1) установить элемент питания А23 в батарейный отсек кнопки;
- 2) установить элементы питания ААА (2 шт.) в батарейный отсек звонка;
- 3) выбрать требуемую мелодию;

### 3.2. Выбор мелодии.

Настройка мелодии звонка производится с помощью поочередного нажатия на кнопку выбора мелодии, находящуюся на боковой стороне звонка.

Во время эксплуатации звонка необходимо менять элементы питания по мере их выхода из строя.

## 4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 4.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте продукцию воздействию огня и не опускайте её в воду.
- 4.2. Изделие предназначено для использования только внутри помещений.
- 4.3. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.
- 4.4. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений.

## 5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

## 6. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

## 7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Звонок не работает	- убедитесь в работоспособности элементов питания в звонке и кнопке, в случае необходимости замените их.
--------------------	--

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

## 8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сведения об изделии приведены в таблице 4.

Таблица 4.

Наименование изделия:	Звонок
Тип изделия	Беспроводной
Модели изделия	A03, A04, A05
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД

<b>Адрес изготовителя</b>	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
<b>Информация для связи с изготовителем</b>	<a href="mailto:atl_company@163.com">atl_company@163.com</a>
<b>Импортер</b>	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.
<b>Служба по работе с потребителями</b>	121467, Россия, г.Москва, а/я 43
<b>Соответствие нормативным документам</b>	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
<b>Дата изготовления:</b>	Указана на упаковке

## 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

9.2. Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

**Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данного руководства.**

<b>Место продажи</b>	<b>Дата продажи</b>	<b>Штамп магазина и подпись продавца</b>

**EAC**